



Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung













3	3	CD - STB	3
2	2	DVD	2
1	1	TV	1
Light On/Off	Power		
Off	0		
Off	OK		
	4		
	5		
Timer 1h	SLEEP	Sleep / Timer	

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung





Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

	3		3
	2		2
	1		1
	Light On/Off		Power
	0 / Off		0
	0 / Off		OK

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

