





























Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power
	TV		1
	BD/DVD		2
	STB		3
	Vol+		Vol +
	Vol-		Vol -
	Mute		Mute
	Subwoofer+		Ch +
	Subwoofer -		Ch -
	Stereo		Dual
	Surround		Subt
	Uni Volume		TV/R
	Clear Voice		Exit
	Audio Delay		Format

Originalfernbedienung Ersatzfernbedienung

