



| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|-----------------------|---------------------|
|                       | 9                   |
|                       | Fav / Marker / PC   |
|                       | Power               |
|                       | 8                   |
|                       | Setup / OPT /       |
|                       | 7                   |
|                       | Vol-                |
|                       | Vol+                |
|                       | Mute / Dimmer       |
|                       | 1                   |
|                       | 2                   |
|                       | 3                   |
|                       | 4                   |
|                       | 5                   |
|                       | 6                   |
|                       | I<< / Preset-       |
|                       | Play / Slow         |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung   |
|-----------------------|-----------------------|
|                       | Pause / Step / Freeze |
| >>  button"/>         | >>  / Preset+         |

