



Original	Replacement	Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS	>10	Guide / EPG / -/-
Power	Power	0/10	0
DVD	Red / Netflix / Search	C	Exit / Cancel / Clear
TUN	Green / APP / Repeat	Tv Vol+	Shift + Vol+
V1	Blue / Prime Video / Random	Tv Vol-	Shift + Vol-
V2	Shift + Blue / Prime	Up/FQ+	Up
A1	Yellow / YouTube / Repeat	Up/FQ+	>> / Tune+
A2	Shift + Red / Netflix /	Left/ST-	Left
1	1	Left/ST-	I<< / Preset-
2	2	Right/ST+	Right
3	3	Right/ST+	>>I / Preset+
4	4	Down/FQ-	Down
5	5	Down/FQ-	<< / Tune-
6	6	Band	Display / Media
7	7	Station Memory	Smart / List
8	8	Mono	Audio / Lang I/II
9	9	1 Tv	Shift + 1





Original	Replacement	Original	Replacement
	SHIFT +  Shift + 2		SHIFT +  Shift + Menu /
	SHIFT +  Shift + 3		SHIFT +  Shift + Stop /
	SHIFT +  Shift + 4		SHIFT +  Shift + Play /
	SHIFT +  Shift + 5		SHIFT +  Shift + Pause / Step /
	SHIFT +  Shift + 6		SHIFT +  Shift + Rec / Rec Mode
	SHIFT +  Shift + 7		SHIFT +  Shift + I<< / Preset-
	SHIFT +  Shift + 8		SHIFT +  Shift + >>I / Preset+
	SHIFT +  Shift + 9		SHIFT +  Shift + CH- /
	SHIFT +  Shift + Guide / EPG / -/-		SHIFT +  Shift + CH+ /
	SHIFT +  Shift + 0		SHIFT +  Shift + << /
	SHIFT +  Shift + Exit / Cancel / Clear		SHIFT +  Shift + >> /
	SHIFT +  Shift + Power		SHIFT +  Shift + D.Menu / Top Menu
	SHIFT +  Shift + Up		SHIFT +  Shift + Subtitle / EQ
	SHIFT +  Shift + Left		SHIFT +  Shift + Display / Media
	SHIFT +  Shift + OK		SHIFT +  Shift + Back / Return
	SHIFT +  Shift + Right		
	SHIFT +  Shift + Down		











































































Original	Replacement	Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS	Sleep	Sleep / Timer
Power	Power	6	6
DVD	Green / APP / Repeat	Time/Clock ADJ	Shift + Sleep / Timer
TUN	Red / Netflix / Search	7	7
V1	Blue / Prime Video / Random	[I]/DTS	Picture / Format
V2	Shift + Blue / Prime	8	8
A1	Yellow / YouTube / Repeat	Test Tone	Text / Goto
A2	Shift + Red / Netflix /	9	9
1	1	CH Select	Shift + Smart / List
Midnight	Zoom / Size	>10	Guide / EPG / -/--
2	2	Sound Control	Sound / Title
P.Bass	Eject / Surround	0/10	0
3	3	DSP	Setup / OPT /
Function	Smart / List	C	Fav / Marker / PC
4	4	Enter/Disc / DSP	Shift + OK
FL Dimmer	Shift + Mute / Dimmer	TV CH+	Shift + CH+ /
5	5	Tv Vol+	Shift + Vol+

Original	Replacement	Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS	Sleep	Sleep / Timer
Power	Power	6	6
DVD	Green / APP / Repeat	Time/Clock ADJ	Shift + Sleep / Timer
TUN	Red / Netflix / Search	7	7
V1	Blue / Prime Video / Random	[I]/DTS	Picture / Format
V2	Shift + Blue / Prime	8	8
A1	Yellow / YouTube / Repeat	Test Tone	Text / Goto
A2	Shift + Red / Netflix /	9	9
1	1	CH Select	Shift + Smart / List
Midnight	Zoom / Size	>10	Guide / EPG / -/--
2	2	Sound Control	Sound / Title
P.Bass	Eject / Surround	0/10	0
3	3	DSP	Setup / OPT /
Function	Smart / List	C	Fav / Marker / PC
4	4	Enter/Disc / DSP	Shift + OK
FL Dimmer	Shift + Mute / Dimmer	TV CH+	Shift + CH+ /
5	5	Tv Vol+	Shift + Vol+









































































Original	Replacement	Original	Replacement
 System	 Vol+	 Return	 Back / Return
 TV CH-	 Shift + CH- /	 I<</Page-	 I<< / Preset-
 Tv Vol-	 Shift + Vol-	 >>I/Page+	 >>I / Preset+
 System	 Vol-	 <II/CH-	 CH- / Page-
 Tv Input	 Shift + AV / Input / RDS	 II>/CH+	 CH+ / Page+
 Power Tv	 Shift + Power	 <<	 << / Tune-
 Mute	 Mute / Dimmer	 >>	 >> / Tune+
 Up/FQ+	 Up	 Top Menu	 D.Menu / Top
 Left/ST-	 Left	 PGM	 TV/Radio /
 Enter	 OK	 Subtitle	 Subtitle / EQ
 Right/ST+	 Right	 RDM	 Shift + Display / Media
 Down/FQ-	 Down	 Audio	 Audio / Lang I/II
 Exit	 Exit / Cancel / Clear	 Disp	 Display / Media
 Menu	 Menu / Home	 Last Memory	 Shift + Back / Return
 Stop	 Stop / Hold	 Angle	 Info / Angle
 Play	 Play / Slow	 Repeat	 Shift + Green / APP / Repeat
 Pause	 Pause / Step / Freeze	 A-B	 Shift + YouTube / Repeat







Original	Replacement	Original	Replacement
 Source	 AV / Input / RDS	 0/10	 0
 Power	 Power	 C	 Fav / Marker / PC
 DVD	 Green / APP / Repeat	 Up / Pause	 Up
 TUN	 Red / Netflix / Search	 Left/ <<	 Left
 V1	 Blue / Prime Video / Random	 Enter/Play	 Play / Slow
 V2	 Shift + Blue / Prime	 Right/ >>	 >> / Tune+
 A1	 Yellow / YouTube / Repeat	 Down/Stop	 Stop / Hold
 A2	 Shift + Red / Netflix /	 Down/Stop	 Down
 1	 1	 Enter/Play	 OK
 2	 2	 Up / Pause	 Pause / Step / Freeze
 3	 3	 <  /CH-/ <<<	 CH- / Page-
 4	 4	   >/CH+/ >>>	 CH+ / Page+
 5	 5	 Left/ <<	 << / Tune-
 6	 6	 Right/ >>	 Right
 7	 7	 1 V2	 Shift + 1
 8	 8	 2 V2	 Shift + 2
 9	 9	 3 V2	 Shift + 3









Original		Replacement		Original		Replacement	
	Source		AV / Input / RDS		>10		Guide / EPG / -/--
	Power		Power		0/10		0
	DVD		Green / APP / Repeat		C		Fav / Marker / PC
	TUN		Red / Netflix / Search		Up/Pause		Up
	V1		Blue / Prime Video / Random		Left/ <<		<< / Tune-
	V2		Shift + Blue / Prime / Prime		Enter/Play		OK
	A1		Yellow / YouTube / Repeat		Right/ >>		>> / Tune+
	A2		Shift + Red / Netflix / Netflix /		Down/Stop		Stop / Hold
	1		1		Down/Stop		Down
	2		2		Enter/Play		Play / Slow
	3		3		Up/Pause		Pause / Step / Freeze
	4		4		I<<		I<< / Preset-
	5		5		>>I		>>I / Preset+
	6		6		Left/ <<		Left
	7		7		Right/ >>		Right
	8		8		PGM/Top Menu		TV/Radio /
	9		9		Subtitle/RDM		Subtitle / EQ





Original	Replacement	Original	Replacement
Audio/Disp	Display / Media	Right/>>> A2	+  Shift + >> /
Repeat	+  Shift + Green / APP /	Down/Stop A2	+  Shift + Down
1 A2	+  Shift + 1	Down/Stop A2	+  Shift + Stop /
2 A2	+  Shift + 2	Enter/Play A2	+  Shift + OK
3 A2	+  Shift + 3	Up/Pause A2	+  Shift + Up
4 A2	+  Shift + 4	I<< A2	+  Shift + I<< / Preset-
5 A2	+  Shift + 5	>>I A2	+  Shift + >>I / Preset+
6 A2	+  Shift + 6	Left/<< A2	+  Shift + Left
7 A2	+  Shift + 7	Right/>>> A2	+  Shift + Right
8 A2	+  Shift + 8	PGM/Top Menu	+  Shift + TV/Radio / Program
9 A2	+  Shift + 9	RDM/Subtitle A2	+  Shift + Subtitle / EQ
>10 A2	+  Shift + Guide / EPG / -/-	Audio Disp A2	+  Shift + Display / Media
0/10 A2	+  Shift + 0	Repeat A2	+  Shift + Yellow / YouTube /
C A2	+  Shift + Fav / Marker / PC		
Up/Pause A2	+  Shift + Pause / Step /		
Left/<< A2	+  Shift + << /		
Enter/Play A2	+  Shift + Play /		

Slow

