Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	TV		TV/R
	Info		INFO
	Home		MEDIA
	Input		SRC
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Guide		-/-- / EPG
	FAV		P/C / FAV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute		MUTE
	Vol +		VOL +
	Vol -		VOL -
	CH/Page+		CH +
	CH/Page-		CH -
	Set Up		MENU
	QMenu		VOD
	OK		OK
	Exit		EXIT
	Back		BACK
	[--]/Ratio		WIDE
	Up		UP
	Down		DOWN
	Right		RIGHT
	Left		LEFT
	Play		Play
	Pause		Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	>>		Fast Forward		
	<<		Rewind		
	Red	A	Red (A)		
	Green	B	Green (B)		
	Yellow	C	Yellow (C)		
	Blue	D	Blue (D)		
SOUND	Sound		Audio		
PICTURE	Picture	V-FOR	V-FOR		
SLEEP	Sleep	SHIFT +	Shift + Power		
CAPTION	Caption	OPT+	OPT+		
SAP/*	SAP/*	TEXT	TEXT		
LIST	List		Subt.		
FLASHBK	Flashbk	SHIFT + VOD	Shift + VOD		
	Stop		Stop		