Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
AUDIO LANG.	Audio/Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH.LIST	CH.List	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI - SAT 0	0
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Up		Up
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
	Down		Down
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
T.SHIFT	Play/Timeshift	SLOW	Play / Slow
T.SHIFT	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
REC	Eject	SURROUND	Eject / Surround

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec	Rec / Rec Mode
Text	Text / Goto
<<	<< / Tune-
>>/ Reveal	>> / Tune+
I <</ Hold	I << / Preset-
>>I / Sub. P	>>I / Preset+
SUB. T	Subtitle / EQ
Index/ Title	Shift + Sound / Title
Size/ Zoom	Zoom / Size
D. Menu	D. Menu / Top
EPG	Guide / EPG / -/--
FAV/ Prog	Fav / Marker / PC
P. Mode/ Lang	Picture / Format
S. Mode/ Search	Sound / Title
Info/ Display	Info / Angle
Red/ Angle	Red / Netflix / Search
Green/ Slow	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow/ A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/ Repeat	Blue / Prime Video / Random