| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| PRE-CH | PRE-CH | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| TTX/MIX | TTX/MIX | GOTO TEXT | Text / Goto |
| + | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| − | Vol- | VOL − | Vol- |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| P | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| P | PR- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| CH LIST | CH.List | SHIFT + LIST SMART | Shift + Smart / List |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| SMART HUB | Smart Hub | LIST SMART | Smart / List |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| TOOLS | Tools | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | OK |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| A | Red/A | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| B | Green/B | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| C | Yellow/C | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| D | Blue/D | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| E-MANUAL | E-Manual | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| REC | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode |
| ⏮ ◀◀ | <<\|<< | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| AD/SUBT. | AD/Subt. | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| AD/SUBT. | AD/Subt. | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ❚❚ | Pause | STEP - FREEZE ❚❚ | Pause / Step / Freeze |
| ⏭ ▶▶ | >>/>>\| | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |