Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	Sports		D. Menu / Top
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TTX/MIX		Text / Goto
	0		0
	PRE-CH		Fav / Marker / PC
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	PR+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	CH. LIST		Shift + Smart / List
	PR-		CH- / Page-
	Menu		Menu / Home
	Smart HUB		Smart / List
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Tools		Setup / OPT /
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Return		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red/A		Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
B	Green/B	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow/C	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/D	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
E-MANUAL	E-Manual	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
EXTRA	Extra	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
PIC SIZE	PIC. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
AD/SUBT.	AD/Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
<<I <<		TUNE- <<	<< / Tune-		
Pause		STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
>>I >>I		TUNE+ >>	>> / Tune+		
Rec		REC MODE	Rec / Rec Mode		
Play		SLOW	Play / Slow		
Stop		HOLD	Stop / Hold		