Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	Eject/Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	AV Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	PR/CH + Tv	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	PR/CH - Tv	CH PAGE –	CH- / Page-
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	0	HDMI-SAT 0	0
	Av Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol - Tv	VOL –	Vol -
	<<< Backward	TUNE-	<< / Tune-
	>>> Forward	TUNE+	>> / Tune+
	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I Skip	PRESET+	>>I / Preset+
	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	PR/CH Up/TRK+		Up
	Disc Menu List	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Left		Left
	Enter	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	PR/CH		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	O))/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	[...]/Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
I.SKIP	I.Skip	GOTO TEXT	Text / Goto
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
DUBBING	Dubbing	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
PLAY MODE	Play Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MARKER –	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	- Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
THUMBNAIL	Thumbnail	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CHP. ADD	CHP. ADD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV/VCR	TV / VCR	LIST SMART	Smart / List
TIMESHIFT	Timeshift	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	*	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /