Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	0	HDMI-SAT 0	0
	↔	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Internet	LIST SMART	Smart / List
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	[>]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
*/o	SHIFT + LIST SMART — Shift + Smart / List		
*/Q	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media		
TXT	GOTO TEXT — Text / Goto		
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Lang	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II		
Subt.	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
←[+]→	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
<<	TUNE- — << / Tune-		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Play	SLOW — Play / Slow		
Stop	HOLD — Stop / Hold		