Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK/Select	Ok
M	Menu
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
-/--/EXIT	-/--
-/--/EXIT	Exit
P<P/SWAP	P<P/Swap
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
P+	Ch +
P-	Ch -
PP	PP
I-II	I-II
TV/DTV	TV/R
[≡]	Text
[≡O]	Options
AV/Source	AV
[≡+] / [X]	Format
[≡X] / [■■]	3D
[. ≡] / [■]	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	[≡♦]		Media		
	[≡?]		Back		
	[≡i]		Info		
WIDE	Red/ [+] / Wide/ ↑		Red		
	Green/ ↓		Green		
	Yellow		Yellow		
GUIDE	Blue/ Guide		Blue		
	[i]		D. Menu		