Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
	↔	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV	[TV]	SEARCH TV/R	TV/R
	Internet	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Right		Right
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
i	i	DISPLAY INFO	Info
LANG.	Lang	SOUND DUAL	Dual
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	EPG	GUIDE	Guide		
	YouTube	ZOOM	Eject		
	*/Q	PICTURE FORMAT	Format		
	[>]	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Stop		Stop		
	<<		<<		
	Pause		Pause		
	>>		>>		
	[+]	ECO 3D	3D		