| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Netfix | Shift + Red / Netflix / |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| TV | TV/Radio / |
| 0 | 0 |
| Recall | Fav / Marker / PC |
| Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer |
| PR+ | CH+ / Page+ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Vol - | Vol - |
| i | Info / Angle |
| PR- | CH- / Page- |
| Menu | Menu / Home |
| Up | Up |
| Q.Menu | D.Menu / Top |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Back | Back / Return |
| Down | Down |
| EXit | Exit / Cancel / Clear |
| World | Smart / List |
| Camera/Music/Ph | Display / Media |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| */o | Picture / Format |
| Games | AV / Input / RDS |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| | [≡] / Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| LANG. | Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| | [≡]. . | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| | [-O-] | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| | << | TUNE- << | << / Tune- | | |
| | Pause | STEP-FREEZE II | Pause / Step / Freeze | | |
| | >> | TUNE+ >> | >> / Tune+ | | |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| | Play | SLOW ▶ | Play / Slow | | |
| | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |