Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	TTX/MIX		Text / Goto
	0		0
	PRE-CH		Fav / Marker / PC
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	CH+		CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -		Vol -
	CH List		Smart / List
	CH-		CH- / Page-
	Settings		Setup / OPT /
	Home		Menu / Home
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Rec		Rec / Rec Mode
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Return		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
C	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
PIC SIZE	Pic Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
PICTURE	Picture	FORMAT / PICTURE	Picture / Format		
AD/SUBT.	AD/Subt.	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
AD/SUBT.	AD/Subt.	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD / ■	Stop / Hold		
⏮ / ◀◀	<<I <<	TUNE- / ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW / ▶	Play / Slow		
⏸	Pause	STEP-FREEZE / ⏸	Pause / Step / Freeze		
⏭ / ▶▶	>>I >>	TUNE+ / ▶▶	>> / Tune+		