Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	MUTE Mute
V. Format	PICTURE FORMAT Format
Sleep	PROG SLEEP Sleep
FAV	FAV PRE-CH Pre Ch
Tv/ ♫	SEARCH TV/R TV/R
AV	TIMER AV AV
SAT	APP MEDIA Media
Zoom	ZOOM Eject
Camera	HOME SMART Smart
Vol +	+ VOL Vol +
Vol -	VOL − Vol -
CH+	+ CH Ch +
CH-	CH − Ch -
Info	DISPLAY INFO Info
Back	RETURN BACK Back
Menu	TOP MENU MENU Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡]	REPEAT TEXT Text
Guide	-/-- GUIDE Guide
Exit	CLEAR EXIT Exit
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK Ok
↑	SHIFT + Up Shift + Up
↓	SHIFT + Down Shift + Down
Red	A Red
Green	B Green
Yellow/ Audio	C Yellow
Blue/ [. . .]	D Blue
1	1 1
2	2 2
3	3 3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	I ⇒	SETTINGS OPT	Opt i ons
	V	AD SUBT	Subt
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	St op		St op
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I >	SOUND DUAL	Dual
	>I <	ECO 3D	3D
	[I]	DISC NAV LIST	Li st
	[I - >]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu