Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PQRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
EPG	EPG	GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OK LIST	OK/List	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
←PR	←PR	RETURN BACK	Back
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
PR+	Up		Up
PR+	PR+	+ CH	Ch +
PR-	PR-	CH −	Ch -
PR-	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
FIND	Red/Find	A	Red
ZOOM	Green/Zoom	B	Green
TXT	Yellow	C	Yellow
TXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Blue	D	Blue
	Audio L/R	SOUND DUAL	Dual
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV/AV Tv/AV	TIMER AV AV		
SLEEP Sleep	PROG SLEEP Sleep		
[+]	SETTINGS OPT Options		
RECORD Record	REC MODE Rec		
PLAY Play	PLAY MODE Play		
STOP Stop	Stop		
SHIFT Shift	APP MEDIA Media		
<< Fast	<<		
Fast >>	>>		
< Slow	I<<		
Slow >	>>I		
PAUSE Pause	Pause		
↑/Page+	ECO 3D 3D		
↓/Page-	PICTURE FORMAT Format		