Mandis shop

# LG AKB73655901

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Back | Back |
| Home | Smart |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Left | Left |
| Right | Right |
| OK | Ok |
| Info/Menu | Menu |
| Play/Pause | Play |
| Stop | Stop |
| I<</<< | << |
| >>I/>> | Ch - |
| Red | Red |
| Green | Green |
| Yellow | Yellow |
| Blue | Blue |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://alle-fernbedienungen.de/de/LG/1039038-65408-ersatzfernbedienung-fur-LG-AKB73655901.html