Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STANDBY	On/Standby	Power	
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM / Eject	
DISPLAY	Display	DISPLAY / INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- / GUIDE	Guide
T-SEARCH	T-Search	TIMER / AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU / MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS / OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN / BACK	Back
TITLE	Title	APP / MEDIA	Media
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
F.R	<<< / FR	<<	<<
F.F	>>> / FF	>>	>>
PREV	I<<< / Prev	I<<	I<<
NEXT	>>I / Next	>>I	>>I
STEP	I> / Step	II	Pause
PLAY/PAUSE	Play/Pause	PLAY MODE / ▶	Play
STOP	Stop	■	Stop
REPEAT	Repeat	REPEAT / TEXT	Text
A-B	A-B	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
SLOW	Slow	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angl e	ECO 3D	3D
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shi f t + Ej ect
RANDOM	Random	B	Gr een
PROG	Pr og	PROG SLEEP	Sl eep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung