Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Text		Text
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	TV/R		TV/R
	Exit		Exit
	Menu		Menu
	Back		Back
	OK		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	APP / SAT		Media
	EPG		Guide
	List		List
	Audio		Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Sub	Sub		Subt
Pup	Pup		>>I
Info	I nf o		I nf o
Zoom	Zoom		Ej ect
Pdn	Pdw		I <<
Fav	FAV		Pr e Ch
Fav+	FAV+		>>
Fav-	FAV-		<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung