Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source	AV / Input / RDS	Teletext	Text / Goto
Sync Menu	Setup / OPT /	Red	Red / Netflix / Search
Power	Power	Green	Green / APP / Repeat
Digital / Analog	Display / Media	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Tv/ Radio	TV/ Radio /	Blue	Blue / Prime Video / Random
Football	Eject / Surround	[i+]/[?]	Info / Angle
1	1	Netflix	Shift + Red / Netflix /
2	2	Help	Sleep / Timer
3	3	TV	Shift + 1
4	4	Action Menu	D. Menu / Top
5	5	Up	Up
6	6	Guide	Guide / EPG / -/--
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear	Back	Back / Return
0	0	Down	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
DISCOVER	Discover	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	O	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PROG +	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
–	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
TITLE LIST	Title List	LIST SMART	Smart / List