Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Input		AV / Input / RDS
	[. . .]		Subtitle / EQ
	MHEG/Cancel		Exit / Cancel / Clear
	[1l2]		D.Menu / Top
	[<>]		Picture / Format
	Red/Demo		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Option		Setup / OPT /
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
	OK/List		OK
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Menu		Menu / Home
	[≡]		Text / Goto
	Vol +		Vol +
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	P-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	[i+]		Info / Angle

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P⇄P	P↔P	RETURN BACK	Back / Return		
Ambilight	Ambilight	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
MODE	Ambilight Mode	LIST SMART	Smart / List		