Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
REC	PVR Rec	REC MODE	Rec
LIST	PVR List	HOME SMART	Smart
EPG	EPG	GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	DTV/VCR	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	EXit	CLEAR EXIT	Exit
FAVOURITE	Favourite	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	CH+	CH +	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Down		Down
	Left		Left
	Vol-	VOL −	Vol -
	Right		Right
	Vol+	VOL +	Vol +
RECALL	Recall	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
GOTO	Goto	APP MEDIA	Media		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
PREV	I<<</Prev		I<<		
NEXT	>>I/Next		>>I		
REPEAT	Repeat	SHIFT +	REPEAT TEXT Shift + Text		
REV	<<</Rev		<<		
FWD	>>/Fwd		>>		
PLAY	Play	PLAY MODE	Play		
STOP	Stop		Stop		
PAUSE	Pause		Pause		