Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CH LIST	CH.List	DISC NAV LIST	List
+	Vol+	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol-	VOL –	Vol -
P	PR+	+ CH	Ch +
P	PR-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MEDIA.P	Media.P	APP MEDIA	Media
	Enter	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
A	Red	A	Red
B	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
PIP	PIP	PICTURE FORMAT	Format
AD/SUBT.	AD/Subt.	AD SUBT	Subt
	Ball	SEARCH TV/R	TV/R
■	Stop	■	Stop
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏮ ◀◀	<<	«	<<
⏭ ▶▶	>>	»	>>
❚❚	Pause	❚❚	Pause

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung