Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
BAND	Band	B	Green
AUX	AUX	A	Red
DVD	DVD	C	Yellow
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MUTE	Mute	MUTE	Mute
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
SUBTITLE	[…]/Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
DISP./INPUT	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up/Preset+		Up
	Down/Preset-		Down
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right/Tun+		Right
	Left/Tun-		Left
XTS	XTS	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
XTS pro	XTS Pro	GUIDE	Guide
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
TITLE	Title	SEARCH TV/R	TV/R
+	Vol+	+ VOL	Vol +
–	Vol-	VOL –	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
STOP	Stop		Stop
– S	I<</Skip-		I<<
P +	>>I/Skip+		>>I
– S	<</Scan-		<<
AN +	>>/Scan+		>>
– SI	<I/Slow-	CH –	Ch -
W +	I>/Slow+	+ CH	Ch +
PROG./MEMO	Prog/Memo	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
REPEAT A-B	Repeat A-B	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
RDS	RDS	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
PTY	PTY	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MARKER	Marker	HOME SMART	Smart
3	3	3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power	+	Vol+	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	MUTE	Mute	–	Vol-	VOL –	Vol -
1	1	1	1				
2	2	2	2				
3	3	3	3				
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
DISP./INPUT	Input	TIMER AV	AV				
	Up		Up				
	CH+	+ CH	Ch +				
	CH-	CH –	Ch -				
	Down		Down				