Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Subtl	Subt
Tv/SAT	TV/R
16:9	Format
Timer	AV
Menu	Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Exit	Exit
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
TXT	Text
EPG	Guide
Info	Info
Audio	Dual
M-P	Media
↑	>>
↓	<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FAV	Pre Ch		
Recall	Back		
Red/SAT	Red		
Green/Zoom	Green		
Yellow/Pause	Yellow		
Blue/Tv/Radio	Blue		