Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	PC	Fav / Marker / PC
Source	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
1	1	P+	CH+ / Page+
2	2	Mute	Mute / Dimmer
3	3	Vol -	Vol -
4	4	P-	CH- / Page-
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	Exit	Exit / Cancel / Clear
7	7	Up	Up
8	8	Left	Left
9	9	Enter	OK
-/--	Guide / EPG / -/--	Right	Right
0	0	Down	Down
PRE-CH	Back / Return	[≡+] / PIP	Play / Slow
TV	Display / Media	[≡?] / Info	Info / Angle
CH MGR	CH. MGR	TTX/MIX	TTX/MIX
SLEEP	Sleep	P.MODE	Red / P. Mode
	Smart / List		Text / Goto
	Sleep / Timer		Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P.MODE	Red / P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	Green / S.Mode	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
S.MODE	Green / S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
STILL	Yellow / Still	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
STILL	Yellow / Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
P.SIZE	Blue / P.Size	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SOURCE	[≡♦] / PIP Source	HOLD	Stop / Hold
SWAP	[≡◊] / PIP Swap	TUNE+	>> / Tune+
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
P	PIP P+	PRESET+	>>I / Preset+
DUAL I-II	I-II/Dual	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SRS	(o)/SRS	SURROUND	Eject / Surround
POSITION	PIP Position	TUNE-	<< / Tune-
P	PIP P-	PRESET-	I<< / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung