Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV/INPUT	AV Input	TIMER AV	AV
	>>		>>
	<<		<<
	I<<		I<<
	>>I		>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Info/Menu	DISPLAY INFO	Info
	Home	HOME SMART	Smart
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
BACK	Back	RETURN BACK	Back
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO	O))/Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[...]/Subtitle	AD SUBT	Subt
TITLE/POP-UP	Title/Pop-Up	SEARCH TV/R	TV/R
TV POWER	Power TV	SHIFT +	Shift + Power
PR/CH	PR+ Tv	+ CH	Ch +
	PR- Tv	CH −	Ch -
VOL	Vol+ Tv	+ VOL	Vol +
	Vol- Tv	VOL −	Vol -
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung