Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
TrackID	TrackID	TITLE SOUND	Sound / Title
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
i-MANUAL	?/i-Manual	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Stop	HOLD	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
DIGITAL/ ANALOG	Digital/Analog	SIZE ZOOM	Zoom / Size
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SCENE	Scene	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INTERNET VIDEO	Internet/Video	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
	[i+]/[?]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN BACK	Return/Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
[≡]		GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI-SAT 0	0
[. . .]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
+	Vol +	+ VOL	Vol +
PROG +	Prog/CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
−	Vol -	VOL −	Vol -
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
− CH	Prog/CH-	CH PAGE −	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung