Mandis shop

Sony RMT-811

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Start/Stop		Power
	T		Up
	W		Down
PHOTO	Photo	APP MEDIA	Media
ZERO SET MEMORY	Zero Set	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
DATA CODE	Data Code	HOME SMART	Smart
PLAY	Play Memory	OK	Ok
INDEX	Index Memory	-/-- GUIDE	Guide
–	Memory-	CH –	Ch -
+	Memory+	+ CH	Ch +
SEARCH MODE	Search Mode	TIMER AV	AV
	I<<		I<<
	>>I		>>I
REW	<<		<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FF	>>		>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<II/<		Left
STOP	Stop		Stop
	>/II>		Right
PAUSE	Pause		Pause
SLOW	Slow I>	SHIFT +	Shift + >>
×2	x2	SETTINGS OPT	Options
REC	Rec	REC MODE	Rec
MARK	Mark	ECO 3D	3D
AUDIO DUB	Audio Dub	SOUND DUAL	Dual

https://alle-fernbedienungen.de/de/Sony/1039550-9224-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RMT-811-147595042.html