Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
I/⏻	Power	⏻	Power
DIGITAL/ ANALOG	Digital / Analog	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	[i+]/[?]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Vol +	VOL +	Vol +
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROG +	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
–	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung