Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LIGHT ON/OFF	LIGHT On/Off		Power
FAN OFF	Fan OFF	HDMI - SAT 0	0
1H	1H	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
2H	2H	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
4H	4H	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
LOW	Fan LOW	TV 1	1
MED	Fan MED	DVD 2	2
HIGH	Fan HIGH	CD - STB 3	3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LIGHT ON/OFF	Light On/Off		Power
FAN OFF	Fan Off	HDMI - SAT 0	0
1H	1H	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
2H	2H	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
4H	4H	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
LOW	Fan LOW	TV 1	1
MED	Fan MED	DVD 2	2
HIGH	Fan HIGH	CD - STB 3	3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LIGHT ON/OFF	Light On/Off		Power
FAN OFF	Fan Off	HDMI - SAT 0	0
1H	Timer 1H	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
2H	Timer 2H	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
4H	Timer 4H	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
LOW	Fan Low	TV 1	1
MED	Fan Med	DVD 2	2
HIGH	Fan High	CD - STB 3	3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Light On/Off	Power		
Fan Off	0		
Timer 1H	1		
Timer 2H	2		
Timer 4H	3		
Fan LOW	Yellow / YouTube / Repeat		
Fan MED	Green / APP / Repeat		
Fan HI	Red / Netflix / Search		