Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK/Select	Ok
M	Menu
[i]/Info	Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
Exit/-/--	Exit
PP	Pre Ch
Swap/P<P	Smart
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
I-II	Dual
Tv/DTV	TV/R
AV/Source	AV
Red/↑	Red
Green/↓	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
[≡]	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡+] / [X]	PICTURE FORMAT Format		
[≡x] / [■■]	AD SUBT Subt		
[≡o]	SETTINGS OPT Options		
[≡♦] / [+] / Wide	ECO 3D 3D		
[. ≡] / [■]	RETURN BACK Back		
[≡?]	APP MEDIA Media		
Guide/ [≡i]	-/-- GUIDE Guide		