| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer |
| Power | Power |
| PP | Back / Return |
| I-II | Audio / Lang I/II |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| -- | Guide / EPG / -/-- |
| P<P | Fav / Marker / PC |
| Menu | Menu / Home |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Info | Info / Angle |
| Left | Left |
| Up | Up |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Right | Right |
| Down | Down |
| P- | CH- / Page- |
| Vol- | Vol- |
| Vol+ | Vol+ |
| Red/Sound | Red / Netflix / Search |
| Red/Sound | Sound / Title |
| Green/Picture | Green / APP / Repeat |
| Green/Picture | Picture / Format |
| Yellow/Feature | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue/Install | Blue / Prime Video / Random |
| TV | TV/Radio / |
| AV | AV / Input / RDS |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| [≡] | Text / Goto |
| [ /≡] | Shift + Text / |
| [≡o] | Sleep / Timer |
| [≡+] | Stop / Hold |
| [≡x] | Setup / OPT / |
| [≡♦] | Zoom / Size |
| [≡?] | Smart / List |
| [≡i] | Display / Media |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|