Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
O)/Lang	Audio / Lang I/II
Subt.	Subtitle / EQ
Zoom	Zoom / Size
☼	Setup / OPT /
Text	Text / Goto
Source	AV / Input / RDS
Home	Menu / Home
Up	Up
[i]	Info / Angle
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	OK
Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
PRE-CH	Back / Return
Vol+	Vol+
List	Smart / List
P+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	0	0
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
≡	≡	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
←	←	SHIFT + ◀	Shift + Left
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung