Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Source	AV / Input / RDS
TV	TV/Radio /
[I<>I]/Format	Picture / Format
Home	Menu / Home
Smart Tv	Smart / List
List	Display / Media
List	Shift + Smart / List
[i]/Info	Info / Angle
Up	Up
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	OK
Right	Right
Adjust	D.Menu / Top
Down	Down
Options	Setup / OPT /
Back	Back / Return
CH-	CH- / Page-
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DEF 3	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung