Mandis shop

REMCON1407

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PP	PP	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[+]	DISPLAY INFO	Info
	-/Y		Left
	+/>>I		Right
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	◊◊	HOME SMART	Smart

https://alle-fernbedienungen.de/de/1055162-51739-ersatzfernbedienung-fur-REMCON1407.html