Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	POWER		Power
DVD / USB	DVD / USB	ECO 3D	3D
HDMI	HDMI	PICTURE FORMAT	Format
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
LOAD	LOAD	SETTINGS OPT	Options
AUDIO	AUDIO	TIMER AV	AV
VIDEO	VIDEO	ZOOM	Eject
RADIO	RADIO	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
INFO	INFO	DISPLAY INFO	Info
SURR	SURR	RETURN BACK	Back
SETUP	SETUP	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SOUND	SOUND	SOUND DUAL	Dual
MENU	MENU	TOP MENU MENU	Menu
	UP		Up
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
	LEFT		Left
OK	OK	OK	Ok
	VOL -	VOL –	Vol -
	VOL +	+ VOL	Vol +
MUTE	MUTE	MUTE	Mute
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	STOP		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<		<<
	>>		>>
	PLAY	PLAY MODE	Play
	PAUSE		Pause
	SHUFF	HOME SMART	Smart
	SUB-T	AD SUBT	Subt
	LANG	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung