Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Input	TIMER AV	AV
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	P+	CH +	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P-	CH −	Ch -
CONTENT MENU	Content Menu	HOME SMART	Smart
DVD MENU MENU	Menu/DVD	TOP MENU MENU	Menu
RETURN EXIT	Exit/Return	CLEAR EXIT	Exit
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
SET UP	Set up	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
	→I / I←	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[i+] / [≡i]	Info		
Text / Audio	Text		
Subtitle	Subt		
Stop/ O) I / I I	Stop		
Open/ Close	Eject		
Play/ [≡o]	Play		
Pause/ Step/ [▼]	Pause		
I <</ [≡?]	I <<		
<</ [≡+]	<<		
>>/ [♦]	>>		
>>I / [O] / [≡x]	>>I		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Input	TIMER AV	AV
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
DVD MENU MENU	Menu/DVD	TOP MENU MENU	Menu
RETURN EXIT	Exit/Return	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
SET UP	Set Up	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
	→I/I←	ECO 3D	3D
	[i+]/[≡i]	DISPLAY INFO	Info
AUDIO TEXT	Text/Audio	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SUBTITLE	Open/Close	ZOOM	Eject
CD I/II	Stop/O)I/II		Stop
	Play/[≡o]	PLAY MODE	Play
	Pause/Step/[▼]		Pause
	I<<</[≡?]		I<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<<[≡+]	<<		
>>[♦]	>>		
>>I / [O] / [≡x]	>>I		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Input	TIMER AV	AV
CONTENT MENU	Content Menu	HOME SMART	Smart
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
DVD MENU MENU	Menu/DVD	TOP MENU MENU	Menu
RETURN EXIT	Exit/Return	CLEAR EXIT	Exit
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
SET UP	Set Up	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[<>]	PICTURE FORMAT	Format
	→I / I←	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[i+] / [≡i]	DISPLAY INFO	Info
AUDIO TEXT	Text / Audio	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SUBTITLE	Open/Close	ZOOM	Eject
CD I/II	Stop/O) I / I I		Stop
	Play/[≡o]	PLAY MODE	Play
	Pause/Step/[▼]		Pause
	I <<</[≡?]		I <<
	<<</[≡+]		<<
	>>/[♦]		>>
	>>I / [O] / [≡x]		>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung