Mandis shop

Thomson CS700

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	On		Power
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	I<<		I<<
	>>I		>>I
RECORD	Record	REC MODE	Rec
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
DISC SKIP	Disc Skip	GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
EQ	EQ	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
B.BOOST	B.Boost	B	Green
BAND	Band	C	Yellow
FM ST	FM ST	D	Blue
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CD INFO	CD Info	DISPLAY INFO	Info
PROG	Prog	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
INTRO/CT	Intro/CT	OK	Ok
REPEAT/RDS	Repeat/RDS	REPEAT TEXT	Text
PTY	PTY	APP MEDIA	Media
ADD	ADD	SOUND DUAL	Dual
DEL	DEL	CLEAR EXIT	Exit
CLOCK	Clock	SETTINGS OPT	Options
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

https://alle-fernbedienungen.de/de/Thomson/1055215-77969-ersatzfernbedienung-fur-Thomson-CS700-56014590.html