Mandis shop

EME002

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PREV.CH	PREV.CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
·	·	-/-- GUIDE	Guide
	Mute	MUTE	Mute
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol-	VOL –	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH –	CH-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
SAP	SAP	APP MEDIA	Media
AUTO MODE	Mode/Auto	SETTINGS OPT	Options
FREEZE	Freeze	II	Pause
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FORMAT	Format	PICTURE FORMAT	Format

https://alle-fernbedienungen.de/de/Emerson/1055250-81395-ersatzfernbedienung-fur-Emerson-EME002.html