Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV/TEXT	Tv/Text	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INPUT SELECT AV	AV/Input Select	TIMER AV	AV
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
TRACKING/V-LOCK +	Tracking/V-Lock+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Tracking/V-Lock-	CH −	Ch -
	Red	A	Red
+ DATE	Green	B	Green
+ ON	Yellow	C	Yellow
+ OFF	Blue	D	Blue
	Prog/Check+	SHIFT + 1	Shift + 1
PROG./CHECK	Prog/Check-	SHIFT + 4	Shift + 4
+ DATE	Date+	SHIFT + 2	Shift + 2
DATE −	Date-	SHIFT + 5	Shift + 5
+ ON	On+	SHIFT + 3	Shift + 3
ON −	On-	SHIFT + 6	Shift + 6
+ OFF	Off+	SHIFT + 9	Shift + 9
OFF −	Off-	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV/TEXT	Tv/Text	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
INPUT SELECT AV	AV/Input Select	TIMER AV	AV
TRACKING/V-LOCK +	Tracking/V-Lock+	+ CH	Ch +
	Tracking/V-Lock-	CH −	Ch -
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol-	VOL −	Vol -
REPLAY	Replay	SETTINGS OPT	Options
OSD/DISPLAY	OSD/Display	DISPLAY INFO	Info
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
SHOW VIEW	Showview	APP MEDIA	Media
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	HOME SMART	Smart
INDE	I<< Index		I<<
DEX	Index >>I		>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec
II/I▶	Pause/Step	II	Pause
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Stop	■	Stop
	>>		>>
	<<		<<
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
Menu	Menu
Exit	Exit
Prog+/Red	Shift + 1
Prog-	Shift + 4
Date+/Green	Shift + 2
Date-	Shift + 5
On+/Yellow	Shift + 3
On-	Shift + 6
Off+/Blue	Shift + 9
Off-	Shift + Pre Ch
Prog/Check	Red
Cancel	Back
Timer Rec	Format
Reset	Pre Ch
VPS/PDC	Green

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AV Link	Yellow
Tv Aspect	3D
Nothing 1	Dual
Nothing 2	Subt
Nothing 3	Blue