| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| P+ | P+ | + CH | Ch + |
| P- | P- | CH - | Ch - |
| V+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| V- | Vol - | VOL - | Vol - |
| AUDIO I/II | I-II/Audio | SOUND DUAL | Dual |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| TV MENU | Tv Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 0 | 0/10 | 0 | 0 |
| +10 LIST | List/+10 | DISC NAV LIST | List |
| PROGRAM | Back/Program | RETURN BACK | Back |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| FAV | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| DVD MENU | DVD Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPEAT | Repeat | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text | >>I | >>I | >>I | >>I |
| SMODE | S. Mode | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual | I << | I << | I << | I << |
| PMODE | P. Mode | PICTURE FORMAT | Format | << | << | << | << |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info | >> | >> | >> | >> |
| SIZE ZOOM | Zoom/Size | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject | ANGLE | Angle | SHIFT + SETTINGS OPT | Shift + Options |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt | GOTO | Goto | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back |
| REVEAL D.DIS | D. Dis/Reveal | HOME SMART | Smart | STEP | Step | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt |
| CANCEL SLOW | Slow/Cancel | ECO 3D | 3D | | | | |
| INDEX A-B | A-B/Index | APP MEDIA | Media | | | | |
| | Red | A | Red | | | | |
| | Green | B | Green | | | | |
| | Yellow | C | Yellow | | | | |
| | Blue | D | Blue | | | | |
| HOLD II/▶ | Play | PLAY MODE ▶ | Play | | | | |
| MIX ■ | Stop/Mix | ■ | Stop | | | | |
| SUBPAGE ⏏ | Open/Close/Subp | ZOOM ⏏ | Eject | | | | |
| HOLD II/▶ | Pause/Hold | II | Pause | | | | |