Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Power	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ECO	Eco	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
0	0	HDMI - SAT 0	0
Guide	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
Option	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
Return	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Vol +	+ VOL	Vol +
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
TV	TV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Lang / Lang	Audio / Lang I/II		
Lang / Blue	Blue / Prime Video / Random		