Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
PopUp Menu/Disc Menu	D. Menu / Top
Home	Menu / Home
Top Menu	Picture / Format
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
: ≡	Smart / List
: ≡	Setup / OPT /
Play	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause / Step / Freeze
I <	I << / Preset-
Stop	Stop / Hold
Eject	Eject / Surround
>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Subtitle	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0	HDMI - SAT 0	0		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		