Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Input TV		TV/Radio /
	Input Av		AV / Input / RDS
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	Return		Back / Return
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	[+]/Aspect		Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Link Vieta		Smart / List
	Option		Setup / OPT /
	Direct Tv Rec		Shift + Rec / Rec Mode
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
i	i		Info / Angle
0 VCR	0/VCR	0	0
0 VCR	0/VCR		Shift + 4
	Mute		Mute / Dimmer
	CH+		CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +	Play DVD	Play / Slow
CH-	CH- / Page-		
Vol -	Vol -		
[≡] / Text	Text / Goto		
[≡♦] / STTL	Subtitle / EQ		
[≡i] / Index	Display / Media		
[≡+] / Hold	Shift + Stop /		
Power DVD	Shift + Power		
Rec DVD	Rec / Rec Mode		
Programme Down	Shift + CH- /		
Programme Up	Shift + CH+ /		
<</I << DVD	<< / Tune-		
<</I << DVD	I << / Preset-		
>>/ >>I DVD	>>I / Preset+		
>>/ >>I DVD	>> / Tune+		
Stop DVD	Stop / Hold		
Pause/Step DVD	Pause / Step / Freeze		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power DVD		Power
REC	Rec DVD	REC MODE	Rec / Rec Mode
PROGR	Programme Down	CH PAGE	CH- / Page-
AMME	Programme Up	CH PAGE	CH+ / Page+
	I << DVD	PRESET-	I << / Preset-
	I << DVD	TUNE-	<< / Tune-
	>>I DVD	PRESET+	>>I / Preset+
	>>I DVD	TUNE+	>> / Tune+
	Stop DVD	HOLD	Stop / Hold
	Pause/Step DVD	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play DVD	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power VCR		Power
REC	Rec VCR	REC MODE	Rec / Rec Mode
PROGR	Programme Down	CH PAGE	CH- / Page-
AMME	Programme Up	CH PAGE	CH+ / Page+
	<</I << VCR	PRESET-	I << / Preset-
	<</I << VCR	TUNE-	<< / Tune-
	>>/ >>I VCR	TUNE+	>> / Tune+
	>>/ >>I VCR	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop VCR	HOLD	Stop / Hold
	Pause/Step VCR	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play VCR	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung