Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Picture Mode	PICTURE FORMAT	Format
	Sound Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
ASPECT	[<>]/Aspect	ECO 3D	3D
	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Eco	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	i	DISPLAY INFO	Info
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+	Vol+	+ VOL	Vol +
-	Vol-	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH -	Ch -
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Fun-Link	APP MEDIA	Media
	[...]	AD SUBT	Subt
	[≡♦]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	[≡o]	HOME SMART	Smart
	[≡+]	SETTINGS OPT	Options
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	[≡?]	SEARCH TV/R	TV/R
	[≡i]	DISC NAV LIST	List
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	II	Pause
	Stop	■	Stop
	>>I	≫	>>I
	I<<	≪	I<<
	>>	≫	>>
	<<	≪	<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung