Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INPUT SEL	Input Sel	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
STANDBY/ON	Standby/on		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
TV STANDBY/ON	Tv Standby/On	SHIFT +	Shift + Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/DVD	Tv/DVD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
0	0	HDMI-SAT 0	0
REPEAT A-B	A-B/Repeat	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
I<<		PRESET- I<<	I<< / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
>>I		PRESET+ >>I	>>I / Preset+
<<		TUNE- <<	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
>>		TUNE+ >>	>> / Tune+
TV VOL	Tv Vol +	VOL +	Vol +
TV MUTE AUDIO	Audio/Tv Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PROG	Prog +	CH PAGE +	CH+ / Page+
TV VOL	Tv Vol -	VOL −	Vol -
PROG	Prog -	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right		
Down	Down		
Title List/Disc Menu	D.Menu / Top		
Info	Info / Angle		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Play List/Title Menu	Setup / OPT /		
Red/A	Red / Netflix / Search		
Green/B	Green / APP / Repeat		
Yellow/C	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/D	Blue / Prime Video / Random		
Copy	Text / Goto		
Marker	Fav / Marker / PC		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Timer	Sleep / Timer		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec	Pause / Step / Freeze		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
INPUT SEL	Input Sel	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
TV MUTE AUDIO	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PROG	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TV VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROG	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-