| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| TXT | TXT | REPEAT TEXT | Text |
| SUBT | Subt. | AD SUBT | Subt |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Home | HOME SMART | Smart |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| | Back | RETURN BACK | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| DVB | DVB | SEARCH TV/R | TV/R |
| | | | |
| | | | |
| | | | |