Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Open/Close	Eject
Key Lock	AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Clear	Exit
Digest	Smart
DVD Menu	D. Menu
Audio Mode	Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Zoom	+ Shift + Eject
Title Menu	Menu
Subtitle Menu	Subt
Audio Menu	Media
PBC	Yellow
3D	3D
Angle	TV/R
Display	Info
Setup	Options
Return	Back
Enter	Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Bookmark	Format
Search	+ Shift + TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PROGRAM	Program		Sleep		
SLOW/F	Slow/F		Guide		
SLOW/R	Slow/R		Pre Ch		
	Play		Play		
	Stop		Stop		
	>>I		>>I		
	I <<		I <<		
	>>		>>		
	<<		<<		
PAUSE/ STEP	Pause/Step		Pause		
RANDOM	Random		Blue		
MUTE	Mute		Mute		
REPEAT	Repeat		Text		
A - B	A-B		List		