Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
FUNCTION	Function	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
VSM	VSM	SIZE ZOOM	Zoom / Size
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI - SAT 0	0
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PRESET+	Up		Up
PRESET+	Preset+	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TUN.–	Left / Tun-		Left
SELECT /ENTER	Select / Enter	OK	OK
TUN.+	Right / Tun+		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PRESET –	Down		Down
PRESET –	Preset-	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
VOLUME	Vol +	VOL	Vol +
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<< Scan-	<< / Tune-		
>> Scan+	>> / Tune+		
Prog. Memo	Smart / List		
I << Skip-	I << / Preset-		
>>I Skip+	>>I / Preset+		
Vol -	Vol -		
Repeat	Green / APP / Repeat		
S-Title	Shift + Sound / Title		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
RDS	Shift + AV / Input / RDS		
PTY	D. Menu / Top		